SPC padló lerakási útmutató

Gyárilag alátét nélküli SPC padlóhoz

1. Az aljzat előkészítése

A megfelelő végeredmény érdekében az aljzatnak:

- tisztának,
- száraznak,
- pormentesnek,
- teljesen síknak,
- stabilnak és teherbírónak

kell lennie.

Az SPC padló nem alkalmas az aljzat hibáinak elfedésére, ezért az egyenetlenségeket minden esetben aljzatkiegyenlítővel javítsd ki.

---

2. Lerakási lehetőségek

Az alátét nélküli SPC padló többféle módon alkalmazható.

Úsztatott lerakás

Klikkes rendszer esetén a padló megfelelő SPC alátét alkalmazásával úsztatott rendszerben is lerakható.

Az ajánlott alátét:

- nagy sűrűségű,
- kis vastagságú,
- nagy nyomószilárdságú SPC padló alátét.

Ragasztott lerakás

A megfelelő termékek teljes felületű, rugalmas padlóragasztóval közvetlenül az aljzatra is ragaszthatók.

Ragasztott kivitel esetén:

- külön alátét használata nem szükséges,
- stabilabb burkolati rendszer alakítható ki,
- nedvesebb helyiségekben is kedvezőbb megoldást jelenthet.

3. Fürdőszobai alkalmazás

Az alátét nélküli SPC padlókat javasoljuk fürdőszobai és magasabb páratartalmú helyiségekbe, amennyiben a megfelelő beépítési feltételek biztosítottak.

Fürdőszobában a ragasztott kivitel alkalmazása ajánlott, valamint különös figyelmet kell fordítani:

- a falcsatlakozások tömítésére,
- a szilikonos vízzárás kialakítására,
- a megfelelő előkészítésre.

---

4. Padlófűtés

Az SPC padló megfelelő alátéttel vagy ragasztott kivitelben melegvizes padlófűtésre alkalmas.

A burkolat felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 27 °C-ot.

Elektromos padlófűtés esetén alkalmazását nem javasoljuk.

---

5. Vágás, tisztítás és karbantartás

A panelek méretre vághatók finom fogazatú körfűrésszel, gérvágóval vagy megfelelő kéziszerszámokkal.

A tisztítás és karbantartás megegyezik az SPC padlók általános kezelésével:

- rendszeres porszívózás,
- enyhén nedves felmosás,
- semleges pH-értékű tisztítószer használata.

Kerüld az erős vegyszereket és súrolószereket.

Fontos tudnivalók

- A paneleket beépítés előtt 24–48 órán keresztül tárold a helyiségben.
- A lerakást 15–30 °C közötti hőmérsékleten végezd.
- Beépítés előtt minden panelt ellenőrizz.