SPC padló lerakási útmutató

Gyárilag integrált alátéttel rendelkező SPC padlóhoz

1. Az aljzat előkészítése

A megfelelő végeredmény érdekében az SPC padló lerakása előtt az aljzatot gondosan elő kell készíteni.

A felületnek minden esetben:

- tisztának,
- száraznak,
- pormentesnek,
- teljesen síknak,
- stabilnak és teherbírónak

kell lennie.

Az SPC padló nem alkalmas az aljzat egyenetlenségeinek kiegyenlítésére, ezért a hibákat és szintkülönbségeket minden esetben megfelelő aljzatkiegyenlítő használatával javítsd ki.

A gyárilag integrált alátéttel rendelkező SPC padló esetén külön alátét használata nem szükséges, a megfelelően előkészített aljzatra a burkolat közvetlenül lerakható.

Fontos: Meglévő járólapra történő közvetlen lerakást nem javasoljuk, mert a fugák és kisebb szintkülönbségek idővel kirajzolódhatnak a burkolat felületén, illetve károsíthatják a klikkes illesztéseket.
Amennyiben járólapra szeretnéd lerakni, a felületet előzetesen teljesen síkká kell tenni.

---

2. Gyárilag beépített alátét

Ennél a terméktípusnál az alsó alátétréteg már gyárilag a panel részét képezi.

Ez biztosítja:

- a megfelelő hangcsillapítást,
- a komfortosabb járásérzetet,
- a klikkes rendszer megfelelő működését.

Fontos: További alátét használata nem szükséges és nem ajánlott, mert a túlzottan rugalmas alátámasztás károsíthatja a klikkes kapcsolatot.

---

3. Lerakás

A gyárilag alátéttel ellátott SPC padló klikkes, úsztatott rendszerben készül.

A lerakás során:

- Az első sort pontosan egyenes vonalban kezdd el.
- A paneleket a klikkes rendszer segítségével illeszd egymáshoz.
- Szükség esetén ütőfa és gumikalapács segítségével finoman zárd össze az illesztéseket.
- A sorokat kötésben, eltolt illesztéssel rakd le.

A falak mentén **8–10 mm-es dilatációs hézagot** hagyj, amelyet távtartó ékek segítségével tudsz biztosítani.

---

4. Fürdőszobai használat

A gyárilag alátéttel ellátott SPC padlókat nem javasoljuk fürdőszobába vagy tartósan nedves helyiségekbe.

Ennek oka nem a klikkes rendszer, hanem az, hogy a gyárilag beépített alátétréteg miatt ezek a termékek elsősorban úsztatott burkolatként történő beépítésre készültek, és a teljes felületű ragasztás nem biztosít megfelelő közvetlen kapcsolatot az aljzat és a burkolat között.

Fürdőszobába és magasabb páratartalmú helyiségekbe azokat az SPC padló termékeinket ajánljuk, amelyek nem rendelkeznek gyárilag beépített alátéttel, és amelyek megfelelő előkészítés mellett ragasztott rendszerben is beépíthetők.

A nedves helyiségekben történő alkalmazás esetén különösen fontos a csatlakozások, falak menti hézagok és egyéb kritikus pontok megfelelő vízzáró kialakítása.

---

5. Padlófűtés

A gyárilag alátéttel ellátott SPC padló megfelelő körülmények között melegvizes padlófűtésre alkalmazható.

Fontos:

- A burkolat felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 27 °C-ot.
- A lerakás előtt a padlófűtést fokozatosan kapcsold ki.
- A burkolás után a fűtést fokozatosan állítsd vissza.

Elektromos padlófűtés esetén az alkalmazását nem javasoljuk.

---

6. Vágás

Az SPC panelek méretre vághatók:

- finom fogazatú körfűrésszel,
- gérvágó fűrésszel finom fogazatú lappal,
- egyenes vágásokhoz erős tapétavágó késsel.

---

7. Befejezés

A lerakás után szereld fel a szegélyléceket, amelyek eltakarják a falak mentén kialakított dilatációs hézagot.

A szegélyléceket mindig a falhoz rögzítsd, soha ne a padlóhoz, így az SPC burkolat szabadon tud mozogni.

Más burkolatokhoz való csatlakozás esetén megfelelő burkolatváltó profil használata javasolt.

---

8. Tisztítás és karbantartás

A mindennapi tisztításhoz elegendő:

- porszívózás,
- puha seprű használata.

Felmosáshoz enyhén nedves felmosót és semleges pH-értékű tisztítószert használj.

Kerüld:

- az erős savas vagy lúgos tisztítószereket,
- a súrolószereket.

A kiömlött folyadékot mindig mielőbb töröld fel.

---

9. Bútorok védelme

A hosszú élettartam érdekében:

- használj filc talpakat a bútorokon,
- ne húzd a nehéz bútorokat a padlón,
- gurulós székekhez használj puha görgőket vagy padlóvédő alátétet.

Fontos tudnivalók

- A paneleket lerakás előtt 24–48 órán keresztül tárold a beépítés helyszínén.
- A lerakást 15–30 °C közötti helyiséghőmérsékleten végezd.
- Beépítés előtt mindig ellenőrizd a panelek állapotát.